



SLACKLOCK – INSTRUÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

ATENÇÃO (Português)

Leia atentamente estas instruções. Não utilize este produto sem antes ler as instruções de uso. Não as ler pode resultar em acidentes, ferimentos e até em morte. Slackline é uma atividade de risco inerente e você é responsável por suas ações e decisões. Se você não está disposto a correr riscos, não pratique esta atividade. Apenas estas instruções não são suficientes para usar este produto.

Procure treinamento, teórico e prático, competente.

Este anel deve ser utilizado somente para slackline a até 60cm do solo. Não o utilize para highline ou longline.

Este produto foi desenhado exclusivamente para slackline primitivo, ou seja, sem a utilização de catracas ou sistemas de excessiva tensão sobre a fita. Tenha em mente que, para percursos longos, talvez seja necessária tensão na fita acima do limite de resistência desta peça, que é de apenas 15KN. Portanto, fique atento para não exceder a resistência recomendada deste produto e sempre faça backup.

Outra recomendação de segurança muito importante: há relatos de acidentes na instalação de slacklines nos quais, quando da ruptura de algum componente do sistema (fita, ferragem, ponto de fixação, etc), o instalador foi gravemente atingido pelas peças que estavam sob grande tensão e ricochetearam contra ele. Para evitar este risco, é fundamental que o instalador coloque-se fora da linha de risco, utilizando um mosquetão ou polia (ou ambos) para mudar a linha de tração, evitando a possibilidade de acidentes.

Cuidados com o equipamento:

Não permita que o seu Slacklock caia no chão duro, bata em rochas ou outras estruturas que possam danificá-lo.

Inspeção – antes e depois de cada utilização, inspecione este produto, à procura de falhas, rachaduras ou danos de qualquer tipo, assim como quaisquer sinais de desgaste. Se o produto apresentar sinais de dano ou desgaste, ele não deverá mais ser utilizado e deverá ser aposentado.

Se você tiver qualquer dúvida sobre o funcionamento deste produto, não o utilize e procure instrução específica.

Garantia – este produto tem garantia contra defeitos de fabricação de seis meses. A garantia não cobre usos indevidos, utilizações para as quais o produto não foi desenvolvido, ou o desgaste natural decorrente do uso.

Como usar o Slacklock:



Passo 1: passe uma alça pelo Slacklock.



Passo 2: passe uma segunda alça pelo slacklock.



Passo 3: passe um mosquetão com trava por dentro das duas alças e puxe a fita, de forma a travar o Slacklock contra o mosquetão.

Composição do produto: alumínio.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR:
SISTER MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ: 53.942.793/0001-24



www.sisteroutdoors.com.br
info@sisteroutdoors.com.br

www.alpenpassonline.com.br