



ASCENSOR VENTRAL LEVI

INSTRUÇÕES DE USO

ATENÇÃO (Português)

Obrigado por comprar este excelente produto da Alpen Pass. Por favor, leia atentamente estas instruções. Não utilize este produto sem antes ler as instruções de uso. Não as ler pode resultar em acidentes, ferimentos e até em morte. Atividades em altura apresentam riscos inerentes e você é responsável por suas ações e decisões. Se você não está disposto a correr riscos, não as pratique. Apenas estas instruções não são suficientes para usar este produto. Procure treinamento, teórico e prático, competente.

Este produto desempenhará sua função adequadamente somente se for utilizado com outros produtos em conformidade com suas Normas Europeias, em um sistema de segurança apropriado. As cordas para usar com este aparelho devem ter entre 10mm e 12,5mm de diâmetro e em conformidade com a norma europeia EN1891.

Este produto deve ser utilizado somente por pessoa competente e instruída em fazê-lo, ou sob a supervisão direta e atenta de pessoa competente.

Este produto não deve ser utilizado como um trava-quedas, pois não foi desenhado para suportar quedas. Este produto não deve ser utilizado para progressões transversais. Este ascensor não deve ser usado como descensor. Este ascensor deve ser utilizado apenas com cordas de poliamida, de 10 a 12,5mm de diâmetro. Cordas mais finas, ou fabricadas com outro material terão seu ponto de ruptura mínimo, sob ação da came, abaixo de 4KN (valor mínimo determinado pela norma europeia EN567). Da mesma forma, este ascensor não deve ser utilizado com fitas ou cabos de aço.

Não force o deslizamento do ascensor contra um nó, o que pode impedir a abertura da came.

Não permita que nada além da corda interfira na livre movimentação da came deste aparelho

Não deixe este produto bater em pedras ou em outras estruturas, cair ou sujar-se com areia ou lama. Cordas molhadas ou enlameadas se comportar de forma diferente do que uma corda seca e limpa o faria. Qualquer tipo de lubrificante na corda ou no aparelho irá interferir no seu desempenho.

A conexão entre este aparelho e a cadeirinha deve ser sempre feita com mosquetão com trava. Atente para o fato de que o usuário precisa poder alcançar este aparelho a todos os momentos, para poder desbloquear a came quando assim o desejar.

Antes de começar sua atividade em ambiente vertical e a expor-se e ao seu parceiro, a desníveis, sempre re-cheque a ancoragem. Também, sempre proceda uma checagem operacional deste aparelho, para certificar-se que a corda esteja corretamente passada por ele e que o sistema de segurança está corretamente montado. Sugerimos que você e seu parceiro também chequem um ao outro, como forma de *backup* do seu sistema de segurança.

Tenha certeza que a sua corda é longa o suficiente para o desnível em que será utilizada.

Como passar a corda – insira a corda no bloco de alumínio do aparelho atentando para que a seta com marcação UP esteja voltada para cima.

Antes de lançar-se em ambiente exposto a quedas, teste atentamente se montou o seu sistema de segurança – incluindo este aparelho – de forma correta, ou seja, assegure-se de que o ascensor e todo o resto do sistema de segurança esteja operando corretamente.



FIGURA 1 – o ascensor ventral Levi e a seta indicando o lado que deve estar voltado para cima.

Inspeção: sempre, antes e após cada utilização, inspecione este aparelho, à procura de trincas ou danos de qualquer tipo, assim como qualquer peça possivelmente faltando. Se o produto apresentar qualquer sinal de dano ou partes faltantes, assim como desgaste decorrente da fricção da corda, ele não deve ser usado e deve ser aposentado. Após a checagem visual, proceda a checagem operacional deste aparelho e do sistema de segurança, antes de desconectar-se da ancoragem.

Limpeza – este aparelho deve ser limpo apenas com um pano úmido e não deve ser exposto a produtos químicos de qualquer tipo.

Guarda – sempre guarde este produto seco e longe do alcance de produtos químicos.

Garantia – este produto tem garantia contra defeitos de fabricação de seis meses, exclusivamente válida para o seu primeiro comprador no varejo (não vale para usuário que tenha comprado este produto de “segunda mão”). A garantia não cobre usos indevidos, utilizações para as quais o produto não foi desenvolvido, ou o desgaste natural decorrente do uso.

Em caso de dúvidas, por favor, não utilize este produto e entre em contato com a distribuidora da Alpen Pass no Brasil para esclarecimentos.

Composição: corpo em alumínio e came em aço.

Validade: indeterminada.

Origem: Taiwan.

www.alpenpassonline.com.br

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR:
SISTER MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ: 53.942.793/0001-24



www.sisteroutdoors.com.br
SAC: info@sisteroutdoors.com.br